



## How to assemble juice cup

## تجميع الدورق بجسم المотор



## How to assemble grinder


## تجميع المطحنة بجسم المотор



(٤)


## How to assemble juice cup

## تجميع الدورق بجسم المотор



## How to assemble grinder


## تجميع المطحنة بجسم المotor



(٤)


## How to assemble juice cup

## تجميع الدورق بجسم المotor



## How to assemble grinder

## تجميع المطحنة بجسم المotor



(٤)

## Description

## وصف الجهاز

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ١) Grinder              | المطحنة                                   |
| ٢) O-ring for Grinder   | جوان مطحنه لمنع التسريب واحكام الغلق      |
| ٣) Grinder knife        | سكينه المطحنة                             |
| ٤) Grinder knife holder | قاعده سكينه المطحنة                       |
| ٥) CUP                  | كابايه الدورق لإضافة المكونات اثناء الخلط |
| ٦) Cover of juicer      | غطاء الدورق                               |
| ٧) Juicer cup (jar)     | الدورق                                    |
| ٨) O-ring for juicer    | جوان الدورق لمنع التسريب واحكام الغلق     |
| ٩) Juicer knife         | سكينه الدورق                              |
| ١٠) Juicer knife holder | قاعده سكينه الدورق                        |
| ١١) Power supply cord   | سلك التوصيل الكهربى (الفيشة)              |
| ١٢) Control knob        | مفتاح التشغيل                             |
| ١٣) motor housing       | جسم المotor                               |

\*\*Specifications : 220V 600W 50/60HZ

juicer capacity 1.5 liter grinder capacity 0.2liter.


Min,Max speed,pulse & Reset for motor  
سرعة بطيئة وأخرى سريعة وتشغيل متقطع ومتكرر .  
protection.  
مفتاح إيقاف لحماية المotor في أي وضع تشغيل .

\*\*مواصفات الجهاز : القوام ٢٢٠ فولت ٦٠٠ وات . التردد

٦٠/٥٠ هرتز . سعة المطحنة ٢ لتر .

سرعة بطيئة وأخرى سريعة وتشغيل متقطع ومتكرر .

مفتاح إيقاف لحماية المotor في أي وضع تشغيل .



(٣)

## Important

All El Araby products are manufactured under high quality and production control, in order to provide a maximized satisfaction to our customers.

قبل تقديم منتجات العربي إلى السوق يتم إنتاجها وفق معايير محددة للجودة ومراقبة الإنتاج وذلك من أجل إرضاء العملاء والمستهلكين إلى أقصى درجة ممكنة .

## تببيهات هامة

\* يجب قراءة دليل المالك بعناية والتدقير في الرسومات التوضيحية قبل البدء باستخدام هذا المنتج .

\* هذا الجهاز مزود بسوتش أمان في جسم المotor ولن يعمل إلا بعد تركيب الدورق أو المطحنة على جسم المotor جيداً .

\* هذا الجهاز مصمم للاستخدام العادي في المنازل .

\* احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال .

\* يجب التعامل مع شفرات (سكينة) الجهاز بحذر تام حيث أنها حادة جداً .

\* قبل التشغيل تأكد ان الخلط في مكان ثابت غير معرض للوقوع او الانقلاب .

\* لا يجب تحريك الدورق أو المطحنة أثناء التشغيل .

\* لا تضع أجزاء معدنية أو صلبة داخل الخلط .

\* يجب فصل التيار الكهربى بعد انتهاء الاستخدام .

\* اجهزة العـربـى تفـى بـمـعـايـيرـ الـآـمـانـ الـمـطلـوبـةـ

لـذـا يـجـبـ أـنـ تـتـمـ أـعـمـالـ الـإـصـلـاحـ وـالـصـيـانـةـ مـنـ قـبـلـ

أـفـرـادـ مـعـتـمـدـينـ حـتـىـ لـاـ تـحـدـثـ أـضـرـارـ بـالـجـهاـزـ .

\* لا تترك الجهاز بدون إشراف أثناء التشغيل .

\* لا تضع الجهاز في الماء أو سائل آخر ونظفه بقطعة

قماش رطبة .

\* ولا تستخدم إلا قطع الغيار الأصلية الموجودة لدى

الـعـربـىـ .

\* لا تنظف الخلط أو أجزاءه في غسالة الأطباق .

\* لا تضع سوائل أو مكونات درجة حرارتها تزيد عن

(٨٥) درجة مئوية بالدورق .

\* لا تضع يدك داخل الخلط أثناء التشغيل .

\* لا تترك الجهاز يعمل بشكل متصل لأكثر من ٢٠ ثانية

(٤)

# TORNADO

**TB - 600/2****خلاط كهربائي**

# ELARABY

٢٠١٨/٢/١٥

رقم المراجعة / الإصدار: ١/١

تاريخ الإصدار: ٢٠١٨/٢/١

## OWNER'S MANUAL

**ELARABY**

19319 [www.elarabygroup.com](http://www.elarabygroup.com)  
Tornado

### Uses of grinder

المطحنة تكون مناسبة لطحن المكونات التالية :

- ١- حبيبات الفلفل (٢٠-٨٠ جرام). ٢- السمسم (٢٠-٨٠ جرام).
- ٣- الأرز (٢٠-٨٠ جرام). ٤- البسلة المجففة (٢٠-٨٠ جرام).
- ٥- Coconut (٦٠-٢٠ جرام). ٦- الجبن الناشف (٢٠-٦٠ جرام).
- ٧- سكر (٦٠-٢٠ جرام). ٨- حبيبات البن (٢٠-٨٠ جرام).
- ٩- Others like bread spices & soya bean ...etc.
- ١٠-Dont put liquids in grinder

### Application of Use

الكمية القصوى Max quantity	التشغيل المناسب Suitable speed	المكونات المستخدمة Ingredients	التطبيق Application
١ - ١.٥ لتر 1 - 1.5liter	مؤشر مفتاح التشغيل 1	السوائل والمشروبات liquids & drink	المزج Blend
٥٠٠ - ١٧٠٠ جرام 500 - 1700 gm	مؤشر مفتاح التشغيل 2	العجائن والبرادى Kneads&curdled milk	الخلاط Mix
٣٠٠ جرام زيوت ٢بيضه + ٣eggs + ٣٠٠gm oil	مؤشر مفتاح التشغيل 2	المايونيز Mayonease	الخفق Whisk
٨٠ جرام (٧ مكعبات) 80 gm (7cube)	مؤشر مفتاح التشغيل Pluse	مكعبات الثلج Ice cubes	اسحق Chape

### Advantages

- The jar & grinder are anti broken or scratch.
- The jar is supplied with cup for adding ingredients during operation
- knife of juicer and Grinder from stainless steel
- Harmonic design of the grinder&juicer cup.
- Two speed & pulse switches .
- Easy to assemble & clean.
- Silicon seal for grinder for tight closing .
- Safty device in motor housing for protecting motor not to work without grinder or juicer cup.
- the blender is available with 2 Grinders.
- الدورق والمطحنة مقاومة للكسرأوالخدش.
- الدورق به كبيرة دورق لإضافة المكونات أثناء العمل.
- سكينة الدورق والمطحنة من الاستانليس ستيل.
- شكل انيسيابي وجذاب للدورق والمطحنة .
- الخلاط يعمل بسرعةين بالإضافة الى التشغيل المقطعي.
- سهل التركيب والتنظيف .
- المطحنة مزودة بجوانبأمان لإحكام القفل ومنع التسرب .
- جسم المотор مزود بسيوبيش أمان حتى لا يعمل الخلاط إلا بعد تركيب الدورق أو المطحنة في الوضع الصحيح .
- الخلاط متوفّر بعدد ٢ مطحنة

مجمع مصانع قويسبنا  
كيلو ٤ طريق مصر-اسكندرية الثالثة - كفرالمرسل - قويسبنا

منطقة قويسبنا الصناعية - المنطقه الثالثة - كفرالمرسل - قويسبنا

### استخدامات المطحنة

### Ideal Use

#### Juicer cup :

- Put the ingredients and mount the cover of the juicer cup in the motor housing and connect to power source .
- The hole in the cover is used to add ingradients.
- Mix dried parts for one Minute only .
- For liquids better mixing operate for 4 minutes.
- When mixing speed is low, use pulse speed.
- Min. speed is used for liquid .
- Max. speed is used for blending .
- Cut the meat into pieces before putting in blender .
- Add hard parts gradually during operation.
- After use, unplug the power supply from socket .

### الاستعمال المثالى للخلاط

- ضع المكونات المراد خلطها في الدورق ثم ركب غطاء الدورق ثم ركب الدورق على جسم الخلاط ثم وصل سلك التيار إلى مصدر التيار الكهربى .
- الفتحة العلوية بغطاء الدورق تستخدم لإضافة المكونات أثناء الخلط .
- عند خلط المواد الجافة تخلط لمدة دقيقة واحدة فقط .
- للحصول على أفضل خلط للمواد السائلة يفضل الخلط لمدة أربع دقائق .
- عند بطيء الخلط استخدم مفتاح التشغيل المقطعي .
- السرعة العالية تستخدم لخلط العجائن .
- قطع اللحم قبل وضعها بالخلاط .
- يفضل إضافة الأجزاء مثل (الثلج) قطعة بقطعة أثناء التشغيل .
- بعد الإستخدام يفضل جهاز من التيار الكهربى .

### التنظيف

- لا تغمس جسم المотор في الماء ولكن نظفها بقطعة قماش رطبة.
- أسهل طريقة لتنظيف أجزاء الخلاط بعد الاستخدام فوراً.
- لا تغسل أجزاء الخلاط في غسالة الأطباق .
- ضع مااء فاتر في الدورق مع القليل من مادة منظفة وركبه على جسم المotor وشغلة لمدة بسيطة عدة مرات ثم افصل التيار واشطف الدورق بعد ذلك وحفظه جيداً.
- فك المطحنة واخلص غطاء المطحنة وفاغدتها بالماء الدافئ مع قليل من المنظف .
- اشطف أجزاء المطحنة بالماء وحفتها جيداً .

### نصائح وأفكار مفيدة

- من الممكن التوقف عن الخلط من حين لآخر لتحرير الجزيئات الملتصقة على جدران الدورق بإستخدام ملعقة بلاستيكية أو خشبية .
- لكسر مكعبات الثلج أسقطها واحدة واحدة في الدورق أثناء الدوران .
- لتحضير العصائر (الطماظم) مثلاً أضف قطع متتالية من فتحة غطاء الدورق مع ملاحظة إغلاق الفتحة بكبيرة الدورق أثناء التشغيل .
- عند خلط مواد جافة أو صلبة تنسج بإستخدام مفتاح التشغيل المتقطع على شفرة (سكينة) الخلاط .
- لا يفضل ناتج اضف المكوناتصلبة بكثرة قليلة تتأكد من غلق الغطاء جيداً