


TORNADO



شكراً لاختيارك مروحة حائط تورنيدو

موديل
TWF-16
TWF-18

دليل
مروحة حائط
 التشغيل

ELARABY

19319 www.elarabygroup.com
Tornado

PN:B905183

How to use

1- Insert the plug into electric source then Pull down the speed switch string No.1 to select the wind speed desired.

- 1.1 Orange : Low Speed
- 1.2 Green : Med Speed
- 1.3 Blue : High Speed
- 1.4 Grey : Off

2 - To use swing function use the shown button (2).



١- بعد توصيل التيار الكهربائي للمروحة اسحب شدادة السرعة (١) لأأسفل واختبر السرعة التي ترغبهما كما يلي:

١- البرتقالي : سرعة منخفضة

٢- الأخضر : سرعة متوسطة

٣- الأزرق : سرعة مرتفعة

٤- الرمادي : إيقاف التشغيل

٥- قم بتشغيل الحركة الترددية للمروحة من خلال الزر الموضح (٢).

User maintenance

- 1- When not in use, unplug from outlet .
- 2- When you take off the guard , be sure that plug is out .
- 3- Wipe the dust on the body or blade with damp cloth .
- 4- When any fault occurs during use, stop to use plug out , and contact your service center .
- 5- Any service operation should be done by an authorized service centre .

٦- عند عدم الاستخدام إفصل التيار الكهربائي .

٧- في حالة فك الشبكة تأكيد من فصل التيار الكهربائي عن المروحة .

٨- تتم عملية تنظيف جسم المروحة وكذلك الشبكة والريشة من الأتربة بقطعة قماش .

٩- في حالة حدوث أي عطل أثناء التشغيل يتم إيقاف التشغيل وفصل الكهرباء ثم الإتصال بأحد مراكز الصيانة .

١٠- أي عمليات إصلاح يجب أن تتم عن طريق مركز الخدمة والصيانة المعتمد .

Cautions

- 1-Attention is required when a child is near the fan .
- 2- That the front and rear , guards are assembled tightly .
- 3- Do not operate with damaged cord or plug .

١- يرجى أخذ الحيوطة في حال تواجد أطفال بالقرب من المروحة .

٢- للأمان تأكيد من إحكام مسامير تثبيت المروحة على الحائط وكذلك من إحكام إغلاق الشبكة الأمامية والخلفية .

٣- لا تستعمل مصدر تيار غير سليم .

تحذيرات

قبل تقديم منتجات تورنيدو العربي إلى الأسواق يتم إنتاجها وفق معايير محددة للجودة ومراعاة الانتاج وذلك من أجل إرضاء العملاء والمستهلكين إلى أقصى درجة ممكنة .




Fig.1

6-When you press front guard to lock with the back guard press it at nethermost position then at sides then upper position then assure fastening of guard clips bolt making sure that Tornado mark is Horizontal .

٦- أثناء ضغط الشبكة الأمامية على الشبكة الخلفية اضغطها من الأسفل ثم الجوانب ثم من الأعلى لتغلق جيداً ثم اربط مسامر الكلبس جيداً لإتمام عملية التثبيت أخذأ في الإعتبار أن علامة تورنيدو في وضع أفقي .



Fig.2

How to install the fan

- 1- Select the installation position on the wall .
- 2- Fix mounting plate on the wall with 2 screws .
- 3- Set the fan on the mounting plate ,and fasten it by fix screw .
- 4- To adjust air flow direction,Push-guard to desired position .

طريقة تثبيت المروحة

- ١- اختر مكان تثبيت المروحة على الحائط .
- ٢- ثبت قطعة التعليق على الحائط بإستخدام مسماري التثبيت .
- ٣- ركب المروحة على قطعة التعليق ثم ثبتهما بإستخدام مسامر التثبيت .
- ٤- لضبط محور تدفق الهواء إدفع الشبكة للوضع المطلوب .

All TORNADO El-Araby Products are manufactured under defined quality and production control, in order to provide a maximized satisfaction to our customers .

Technical specifications

الموديل	جهد التغذية	القدرة	السرعة	Model	Rated Voltage	Power Consumption	Speed
TWF-16	٢٤٠ - ٢٠٥ فولت ٥٠ - ٤٠ هرتز	٣٦٠ وات	١١٧٥ ~ ١٢٥ لفة/ دقيقة	TWF-16	٢٢٠ - ٢٤٠ volt 50 Hz	60 ± 3 WATT	1025 ~ 1175 RPM
TWF-18	٤٠ - ٣٦٠ فولت ٥٠ - ٤٠ هرتز	٥٧٥ وات	٥٠ ~ ٩٠ لفة/ دقيقة	TWF-18	٢٢٠ - ٢٤٠ volt 50 Hz	75 ± 5 WATT	980 ± 50 RPM

How to assemble the fan

- 1- Unpack the carton and take out the sets .
 - 2- Set the rear guard in proper position as shown in Fig(1).fasten it with the face fitting ring, as the rear guard be fit with two plastic pins in the fitting ring then fasten the fitting ring again (in direction of clockwise) .
 - 3- Install the blade on to the shaft check that blade is properly positioned as the shaft pins should be put in correct way in blade cavity, be careful for blade angle, then fasten with Spinner (in direction of counter-clockwise) .
 - 4- Check the proper assembly of guard ring and front ditch of the guard ring and guard clips in the lowest position and Tornado mark horizontal .
 - 5- Do not tighten the guard clips bolt before assembling the front and back guard but make it slightly opened .
- ١- فك الكرتونة وأخرج المكونات الداخلية .
- ٢- ركب الشبكة الخلفية في المكان المحدد كما هو بالرسم شكل رقم (١) وثبتها باستخدام صامولة الوش بحيث تدخل الشبكة الخلفية داخل دليلي البلاستيك ثم قم بربط صامولة الوش مرة أخرى (بدوران الصامولة في اتجاه عقارب الساعة) .
- ٣- ثبت الريشة على عمود المotor وتأكد من وضع الريشة بطريقة صحيحة بحيث يدخل بنز عمود المotor في التجويف المخصص لها تماماً بالريشة واحرص على زاوية الريشة جيداً عند التداول ثم اربط باستخدام صامولة بربط الريشة (اسبير) وذلك بدوران الصامولة في اتجاه عكس عقارب الساعة .
- ٤- تأكيد من أن الطوق مثبت في الشبكة الأمامية بحيث يكون سلك الشبكة في المحرك الأمامي في طرق الشبكة ومكان كلبس الطوق في الأسفل وعلامة تورنيدو أفقيه .
- ٥- لا تحكم إغلاق مسامر كلبس الطوق قبل تركيب الشبكة الأمامية مع الخلافية ولكن إجعله مفتوحاً مسافة بسيطة جداً .